

产品使用手册 Product User's Guide

【声明】

感谢您选择TTLINK的产品,该产品支持一台USB 2.0接口的打印机, 在第一次安装和使用本产品之前,请您务必仔细阅读本说明书及随机配送 的所有资料,特别是安全注意事项的部分,并按照本说明书的说明及安装 要求、使用和维护保养本产品,以避免因不正确的安装、使用和维护保养 可能导致的产品损坏或其它问题,正确安装能让TTLINK产品给您带来工 作上的极大方便!

未经 TTLINK 公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、眷抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、 机械、影印、录制或其它可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、赢 利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行 通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、 信息等均不构成任何形式的担保。



关注TTLINK 品牌,请登陆 www.ttlink.net; E-mail: ttone@ttlink.net

【包装内容】

(1)打印服务器一台

(2) 电源适配器一个

(3)使用手册一本

(4)产品保修卡一张

注意:以上内容如有损坏或者遗失,请及时与经销商联系。

【系统要求】

- * 具有以太网接口的计算机和有线或无线路由器/交换机
- * Windows 98/ME/2000/XP/2003/2008/Vista/ Win7/ Win8/Win10等32/64位操作系统。
- * 启用JavaScript的浏览器Internet Explorer 6.0或更高版本
- * USB接口打印机必须用对应系统的驱动,并确定本地电脑直 连打印机能正常打印。
- * 电脑与打印服务器必须在同一局域网,不支持Internet网。
- *打印机只支持PCL、PS和部分GDI语言的打印机,不支持扫描 仪和传真等其它设备。
- *打印机必须是标配的USB方形接口,不支持并口、串口、 COM口等转USB接口。
- * 兼容列表请上官方网站查询或资讯经销商。

【产品特征】



• USB 接口(USB) --- USB 接口用于连接 USB 接口的打印机

- 复位键(Reset) --- 使服务器恢复出厂设置(使用方法:开机后 状态灯自检完再按住此键2秒钟再松开,重新通电即可恢复出厂设置)
- 以太网端口(LAN) --- 使用 CAT5 以太线缆连接路由器或交换机,
 该端口支持NWAY协议, 允许打印服务器自动检测或协商传输速度。
- 电源接口(Power-IN) --- 电源接口连接服务器附带的电源适配器
- 电源灯(Power) --- 电源接通后此指示灯长亮
- 打印灯(Printer) --- 打印机的USB接口插上后此灯会长亮。

【产品连接示意图】



【默认参数】

以下默认参数可以根据实际需要而更改

有线	 IP地址:192.168.1.234 ・子网掩码:255.255.255.0 ・ 网关:192.168.1.1 ・ 登录密码:admin8 	
无线	无线IP地址是自动获取的,设置无线必须先通过有线连接进入打 印服务器的后台来完成。(设置详细请见第6页)	
A	局域网IP前三组数字与设备默认IP相同(限有线),可直接 进行下一步添加打印机。(见第9页)	
В	i. 局域网IP前三组数字与设备默认IP不一样,则需要按4~5页 的步骤将打印服务器的IP修改与局域网IP段相同。	

【修改设备IP地址】

1,修改前需要将电脑的IP暂时修改成192.168.1.100,点击"开始→控制 面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→本地连接", 右键单击"本地连接",选择"属性"。

(注意:路由器的IP前三组数值与打 印服务器的默认IP前三组数值不一样 的情况,就需要用这种方法来修改IP 地址。)



2,双击 "Internet协议版本 4 (TCP/IPv4)"。

	□ 本地连接 属性 X		
	网络 共享		
	连接时使用:		
	Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet		
	配置 (C)		
	此连接使用下列项目 (0):		
	☑ 🛬 Microsoft 网络客户端		
	☑ - QoS 数据包计划程序		
	☑ ➡ Microsoft 网络的文件和打印机共享		
•	III → Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)		
0	M Internet (mQ/QA 4 (TCP/IPV4) ▼		
	安装 (N) 卸載 (U) 属性 (R)		
	描述 TCP/IP, 该协议是默认的广域网络协议,它提供在不同		
	的相互连接的网络上的通讯。		
	 确定		

3,设置计算机IP地址为192.168.1.100,子网掩码为255.255.255.0,点击"确定"。返回上一个界面再点击"确定"。

o ——	Internet协议版本4(TCP/IPv4) 展性 下	(注意:修改IP地址前, 请将原IP设置信息备份。)
	子利庵時(い): 255:255:25:0 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(•

4,电脑的IP都设置好后,接着打开浏览器输入打印服务器的默认IP: 192.168.1.234,密码:admin8,进入后选择"网络",将IP地址改为和局域 网相同网段,设置前请先检查是否与其它设备的IP冲突。

TT-698N 状态 网络系	统 重启 无线 退出	
网络配置 设备的IP地址设置,通过I	P地址,可以访问设备和让设备正常工作	
有线设置 地址	192.168.1.234	
子网掩码	255.255.255.0 🔻	-6
网关	192.168.1.1	

5,输入好后点"保存&应用"(注意:点保存后等3秒钟即可,因为IP已修改,画 面不会再有反应),然后将打印服务器插到路由器上,电脑的IP恢复原来的设置, 再打开浏览器输入新设置的IP,有显示TTLINK的界面则表示新IP已生效。

【无线设置】

第一步,先将设备与路由器用网线连接好,然后在网页里输入设备的默认 IP:192.168.1.234(如果您的路由器与打印服务器的IP前三组数值不一样,请见第4页修改设备IP地址),进入后台界面后,然后进入"无线" 页面,再点击无线配置下的"搜索"按钮。

TT-698N 状态 网络 系统 重启 <u>无线</u> 退出
无线配置
搜索
nfl ssip: TTLINK 模式: Unknown
0% 未开启或未关联无线

第二步,如图设备会搜索周边的WIFI信号,选中你所使用的无线名称, 点击"加入网络"。

TT-698N 状态网络系统重启 无线 退出	
加入网络:搜索无线	
dl TT-WiFi 96% TT-WiFi Channel5 Mode:Master BSSID:28:C6.8E:D8:DE:18 Encryption:mixed:WPA/MPA2 - PSK	加入网络
dl 62% China Net - 6FDW Channel 1 Mode/Master BSSID:34:48:50:01:63:F2 Encryption: <u>WPA2 - PSK</u>	加入网络
dli 70% China Net - MI Channető I Mode:Master I BSSID:E4:D3:32:DC:4A:E2 I Encryption: <u>mixed WPA/MPA2 - PSK</u>	加入网络

第三步,在WPA密钥栏输入无线的密码,然后点"提交"。

TT-698N 状态 网络 系统 重启 <u>无线</u> 退出	
加入网络:设置	
无线网络 wwan	
网络 wan	
	提交

第四步,无线连接成功后会在已连接站点栏显示信号强度,信号名称和路由器的MAC地址。

TT-698N	状态 网络	系统 重启	<u>无线</u> 退出	
无线配置				
			叟索	
			SSID: TT-	WiFi BSSID: 28:C6:8E:D8:DE:1B
已连接站	点			
	SSI	D		MAC-地址
lìn	TT-V	ViFi		28:C6:8E:D8:DE:1B

第五步,然后进入"状态"页,页面最下方会显示无线的IP地址,可直接用获取到的IP来完成打印机的添加。

网络	
网络	状态
LAN	MAC地址: 12:22:14:77:00:02 接收:1.19MB 发送:12.36K8 1P地址:192.168.1.234
WWAN	MAC拖拉 12:22:14:77:00:02 接收:10.14K8

第六步,无线IP默认是自动获取的,如需设置成固定IP.请进入"网络"页面, 在下面无线设置栏将网络协议改成"static"(静态),然后在下面输入想要固 定的IP和网关。然后点"保存&应用"即可。

无线设置		
	网络协议	static
	地址	192.168.1.235
	子网掩码	255.255.255.0 ▼
	网关	192.168.1.1

第七步,接下来通过无线IP地址来添加打印机即可。(添加方法请见下一页) 这里将无线IP固定为:192.168.1.235

【添加打印机】

- *本说明书以Windows 7系统为例
- *示范打印机是兄弟HL-2140激光打印机
- * 设备固定的无线IP地址: 192.168.1.235

注意:添加打印机之前请先准备好打印机的驱动,如果打印机驱动是单个的压缩包或EXE文件请先将文件解压成文件夹形式(如下图),后续添加打印机时会用到;之前电脑上用安装过打印机的驱动即可忽略此步骤。



1,打开"开始">"设备和打印机"窗口,再点击"添加打印机"(如下图)



2,在弹出的窗口中点第一项"添加本地打印机"



3,在窗口选中"创建新端口",在"端口类型"下拉列表中选择

"Standard TCP/IP Port", 然后点"下一步"。(如下图)



4,在"主机名或 IP 地址"栏输入之前给服务器设定好的固定 IP 地址,"端 口名称"默认与 IP 一样即可,去掉"查询打印机并自动…"前面的勾。



5,接着出现"正在检测驱动程序型号..."画面。

6-1,出现如(下图1)画面再点"设置"。

	 ◆ ◆ 添加打印机
	需要额外端口信息
	网络上没有线到设备。请晚走 1. 设备已打开。 2. 网络远道上。 3. 设备在道正电。 4. 带了上的场站正路。 如果思以为地址不证明,请告:"上一步" 返回到上一页,然后改正地址并在网 简上的行列一次提索。如果您认为地址直正确念,请选择下面的必要共见。
重点 O	
	下一步(<u>M</u>) 取消

6-2,根据打印机USB线插的位置输入9100或9101,完成再下一步。

	配置标准的 TCP/IP 端口监视器 X 「端口设置」		
	端口名(P): 打印机名或IP 地址(A): 「协议――	192.168.1.234 192.168.1.234	
重点	● Raw(R)	© LPR(L)	
0	端口号(N): 9100 LPR 设置 RI 利々称(O):		

7,然后安装打印机驱动程序,如下图。如在列表中找不到打印机型号, 请选择"从磁盘安装",找到打印机驱动所在位置。

(注意:打印机驱动如果是压缩包或EXE文件请先将文件解压成文件夹形式)

安装打印机驱动程	序	
↓ 从列表中进	择打印机。单击 Windows Update 以查看更多型	号.
若要从安装	CD 安装驱动程序,请单击"从磁盘安装"。	
Гæ	a ITENIN	
Brother	B Brother HI -2045	
Canon	Brother + It - 2075N-	ЫШ
Epson	55 Brother HL-2140	
Fuji Xerox	ESBrother HL=21SON=	
Generic	 Brother HL-2170W 	
	Windows Undate	2010年1月11日
N 12.1.95204514-0	Windows opulate	VIII.94.3C28((1)
告诉我为什么职	动程序签名很重要	

8,之前有安装过打印机驱动的将会出现(如下图)界面。

选择要使用的驱动程序版本 Windows 检测频已经为该打印时皮装了一个驱动程序。 ● 使用当给已安装的驱动程序值等(U)	 ◆ ● 添加打印机 	כ
●使用当前已安装的驱动程序(推荐)(①)	选择要使用的驱动程序版本 Windows 检测到已经为该打印机安装了一个驱动程序。	
●	 ● 使用当前已ぞ成的距记把序座带》(U) ● 普换当前的距词程序(I) 	
	स्क्र (आर्थ-न])

9, 输入打印机名称, 默认即可, 接着点"下一步"。

	() 6 % milion	x
0	键入打印机名称 打印机名称(D): Brother HL-2140	
•	读打印机将安装 Brother HL-2140 驱动程序。	
	下一步(N) (取)	ð

10,在打印机共享页面选择"不共享这台打印机",然后点"下一步"。

(◆) ● 添加打印机 打印机共享 如果要共享这台打印机,您必须提供共享名,您可以使用建议的名称或能入一个 会多点是供并享名。您可以使用建议的名称或能入一个
■ この、
下一步(1)] [取消

11,点击"完成"后,在"设备和打印机"可以看到新添加的打印机图标。 (如果打印机图标是灰色的表示是脱机状态,请设为联机使用打印机。)



12,然后在打印机上点右键"打印机属性 > 端口",将下面"启用双向 支持"的勾去掉(如果为灰色则不用选),接着点击"应用 > 确定"。



13,最后打印一份测试页。整个安装步骤就完成了!

【常见问题解答】

问:如何将打印服务器恢复到出厂设置?

答:设备启动完毕后状态灯慢闪,用细状物按一下复位键马上松开,然后 设备过5秒会自动重新启动,此时设备已恢复出厂设置。 打印服务器出厂的IP是:192.168.1.234

问:打印机为何一直重启打印?

答:您忘记设置最后一步了,请在打印机图标上点右键"打印机属性>端口"栏; 然后去掉"启动双向支持"前面的勾,然后重启打印机和打印服务器即可。

问:为何改完IP保存没反应,一直显示"正在应用更改..."?

答:修改完IP点"保存&应用"后,等3秒钟即可,画面会一直停留在"正在应用更 改…";原因是IP已被修改,当前的画面是之前IP的面画。在浏览器输入新的IP,如 果有显示后台界面,则表示新IP已生效。



未经TTUNK公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自 仿制,复制, 營抄或转译本书部分或全部内容。 不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式) 进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。